

Optimus, надежные системы видеонаблюдения и безопасности

# Инструкция по использованию камер Optimus IP-H012.1(2.8)W // IP-H012.1(3.6)W и облачного сервиса IPEYE

Версия 1.0

http://optimus-cctv.ru/ 02.06.2020

## Оглавление

1.	Введ	цение. Обновление прошивки камеры Optimus для поддержки нового облачного сервиса	2
2.	Реги	страция личного кабинета на сайте IPEYE	4
3.	Доб	авление камеры Optimus в личный кабинет IPEYE	6
	a)	Простой вариант	6
	b)	Продвинутый вариант	7
4.	Исп	ользование облачного сервиса	8
	a)	Web-портал	8
	b)	Мобильные приложения	.11
5.	Реш	ение возникающих вопросов	.11
	a)	Отсутствие звука в видеопотоке	.11
	b)	Отсутствие видеопотока после смены пароля на камере	12
	c)	Где можно узнать подробное описание всех настроек облачного сервиса	.12



# 1. Введение. Обновление прошивки камеры Optimus для поддержки нового облачного сервиса



Переходим в электронный архив Optimus <u>file.sec-e.ru</u> в раздел <u>Прошивки для оборудования Optimus/IP камеры</u>

Выбираем прошивку для вашей камеры IP-H012.1(2.8)W / IP-H012.1(3.6)W :

🖉 Папка 💋 Вверх	Имя .расширение	Размер
🐔 Домой	B16CV200HX_IPEYE_2020-06-03.pkg	6.4 MB
» Оборудование Optimus		
» Прошивки для оборудования Op timus		
» IР камеры		
» IP-Н серия		
» IP-H012.1(2.8)W & IP-H012. 1(3.6)W		
0 папок, 1 файлов, 6.4 Mbytes		

Обновляем прошивку на камере согласно инструкции:

Выполняем вход в интерфейс камеры через браузер Internet Explorer. По умолчанию имя пользователя = admin

По умолчанию пароль = admin

Безопасность Windows						
Для входа на со Сервер сообщ	Для входа на сервер 192.168.1.44 нужны имя пользователя и пароль. Сервер сообщает о том, что он находится в index.html.					
Предупрежден небезопасное	Предупреждение. Имя пользователя и пароль будут переданы через небезопасное соединение с обычной проверкой подлинности.					
	admin ••••• Запомнить учетные данные					
	ОК Отмена					



#### Старый интерфейс

Новый интерфейс



Переходим в раздел «Настройки» -->> далее в раздел «Система -->> пункт «Инициализация.

В пункте «Обновить» - выбираем файл прошивки, нажимаем «ОК»

🔘 optim	us		
Просмотр Настройки			
Медиа	Инициализация		
Сеть	Язык:	Русский язык 🗸	ОК
Тревога	Тип объектива:	2.8-12mm(2) V	
Продвинутые			
Система	Перезаг.:	Перезагр.	
Время	Заводские наст.:	Заводск.	
Информ. уст-ва. Системный журнал	Резерв. коп. данных:	Coxp.	
	Восстанов.:		Обзор ОК
-	Обновить:		Обзор ОК

Ожидаем 4-5 минут до завершения процесса обновления прошивки.





#### 2. Регистрация личного кабинета на сайте IPEYE

Регистрация личного кабинета производиться один раз, в дальнейшем все камеры просто добавляются в существующий личный кабинет пользователя.

Для регистрации в системе можно использовать:

- 1. Сайт www.ipeye.ru. Именно этот способ будет рассмотрен в настоящем руководстве
- 2. Мобильные приложения «IPEYE», доступные в App Store, либо в «Play Market»

Переходим на сайт для регистрации <u>https://www.ipeye.ru/</u>

Выбираем пункт «Вход», далее пункт «Зарегистрироваться»





Придумываем имя пользователя, сложный пароль, указываем существующий адрес электронной почты.

	ww.ipeye.ru/ip 🔎 – 🔒 🖉 💿 IPEYE панель управления 🛛 🗙	
	ВИДЕТЬ ВСЕ	_
	Введите данные для регистрации.	
	Имя пользователя	
	Пароль	
•	Пароль еще раз	
1	Z Email адрес	
	Тринимаю условия использования сервиса	
<1	Зернуться к форме авторизации Забыли пароль?	
	Готово	

#### 3. Добавление камеры Optimus в личный кабинет IPEYE

#### а) Простой вариант

Необходимо войти в web-интерфейс камеры, и нажать на ссылку **«Добавить в облако IPEYE»** Переходим в раздел «Настройки» -->> далее в раздел «Сеть» -->> пункт «Сеть».

🔘 optim	us				
Просмотр Настройки					
Медиа	Настройки LAN				
Сеть	Тип конфигурации IP:	Фиксированный ІР	~		
Сеть	IP адрес:	192.168.1.44			
Wi-Fi	Маска подсети:	255 255 255 0			
DDNS		402.400.4.4			
Платформ.	Шлюз:	192.168.1.1			
ONVIE	Тип конфигурации DNS:	Ручной DNS	$\checkmark$		
<u>P2P</u>	Первичный DNS:	192.168.1.1			
Тревога	Вторичный DNS:	89.20.100.53			
Продвинутые	HTTP&RTSP				
Система	НТТР номер порта:	80 (80	или 1024~49151)		
	RTSP порт:	554 (554	4 или 1024~49151)	)	
	RTMP порт:	1935 (193	35 или 1024~4915 <sup>-</sup>	1)	
	RTSP проверка разреш.:	○ Вкл. ● Выкл. (І	Примечание: посл	е изменения пар	раметров - перезагрузите камеру)
-	Добавить в облако IPEYE	Cloud ID: 9a68fdad-	8f6c-44b5-8a9c-a	5a62c518dc1	
		Применить		Отмена	

В новом окне, в полях **«Логин от облака»**, **«Пароль от облака»**, ввести данные личного кабинета из <u>пункта №2</u>.



### Облачная камера Optimus

### Добавление камеры в облако

#### Логин от облака

Логин от облака

Для регистрации в облаке перейдите по ссылке.

#### Пароль от облака

Пароль от облака

Добавить в Облако

#### b) Продвинутый вариант

Необходимо войти в web-интерфейс камеры, выделить мышью Cloud ID.

Далее, копировать Cloud ID в буфер обмена, для этого нажать правую клавишу мыши на выделенном тексте выбрать пункт «Копировать».

🔘 optim	us				
Просмотр Настройки					
Медиа	Настройки LAN				
Сеть	Тип конфигурации IP:	Фиксированный IP	<b>~</b>		
Cort	IP адрес:	192.168.1.44			
Wi-Fi	Маска полсети:	255 255 255 0			
DDNS	macha nogocini.	233.233.233.0			
Платформ.	Шлюз:	192.168.1.1			
ONVIE	Тип конфигурации DNS:	Ручной DNS	~		
<u>P2P</u>	Первичный DNS:	192.168.1.1			
Тревога	Вторичный DNS:	89 20 100 53			
Продвинутые	HTTP&RTSP				
Система	НТТР номер порта:	80 (	80 или 1024~491	151)	
	RTSP порт:	554 (	554 или 1024~49	9151)	
	RTMP порт:	1935 (	1935 или 1024~4	19151)	
	RTSP проверка разреш.:	🔘 Вкл. 🖲 Выкл.	(Примечание: г	после изменения па	раметров - перезагрузите камеру)
	<u>Добавить в облако</u> IPEYE	Cloud ID: 9a68fda	id-8f6c-44b5-8a	9c-a5a62c518dc1	
		Применить		Отмена	



В личном кабинете облачного сервиса выбрать пункт «Устройства» --> «Добавить по ID»

Указать произвольное название камеры, указать ID (вставить из буфера обмена).

В конец строки ID необходимо добавить символы **«/1**» или **«/2**» для указания основного или дополнительного потока камеры.

Примеры:

de608fa7-36cb-4632-9c74-319dda0d072b/1 = основной поток камеры

de608fa7-36cb-4632-9c74-319dda0d072b/2 = дополнительный поток камеры

#### 4. Использование облачного сервиса

#### а) Web-портал

Переходим на сайт, входим в личный кабинет - https://www.ipeye.ru/

Список всех добавленных камер можно отобразить в меню «Устройства» --> «Список устройств»



Описание пунктов экрана:

- [1] Воспроизведение в реальном времени
- [2] Отображение снимка с камеры
- [3] Отображение кода для вставки на ваш сайт

Код для Вставки на ваш сайт 🛛 👘 🕺 1»

<iframe src="http://ipeye.ru/ipeye\_service/api/api.php? dev=fznuhZTzZ7tQiLwuIZotQu6XcrsRGK&tupe=rtmp&autoplay=0&logo=1" width="800" height="600" frameBorder="0" seamless="seamless">Ваш браузер не поддерживает фреймы!</iframe>

Чтобы видео с выбранной камеры появилось на Вашем сайте, вставьте код, приведенный выше, в HTML код одной из страниц Вашего сайта.

После вставки кода на страницу сайта, видео будет отображаться на Вашем сайте. Основные параметры внутри кода, которые могут быть изменены:

☑ autoplay: 0 – воспроизведение видео по нажатию на кнопку «Play», 1 – воспроизведение видео после загрузки страницы.

🛛 logo: 1 – есть, 0 – нет;

🛛 width – ширина в пикселях;

🛛 height – высота в пикселях.

[4] – Архив - при нажатии на эту кнопку будет осуществлен переход на страницу для просмотра архива

[5] – Просмотр тревог

[6] – Настройка чувствительности сигнализации

Внимание!!! Для применения тарифа по детекции движения настоятельно рекомендуется установка на камере типа битрейта Variable Bit Rate (на камере обычно - VBR - переменный битрейт)

[7] – Добавление устройства на web карту

[8] – Редактирование: при нажатии на эту кнопку будет осуществлен переход на страницу редактирования устройства

[9] – Удаление: при нажатии на эту кнопку система вначале предложит подтвердить удаление устройства. При повторном согласии устройство будет полностью удалено из системы.

×

#### b) Мобильные приложения

Для установки, воспользуйтесь ссылками ниже или поиском слова «IPEYE» в магазине приложений Google Play / App Store



#### 5. Решение возникающих вопросов

#### а) Отсутствие звука в видеопотоке

При отсутствии звука необходимо зайти в настройки камеры на облачном сервисе, на закладке «Настройка потока» включить опцию «Улучшенная поддержка звука»

← → ⊙ https://www.ipeye.r	u/ipeye_service/index.php?route=page	_device_edit&devcode=0ee2 🔎 🗕 🖒 💿 IPEYE	×	<u>+</u> + ☆
<u>Файл П</u> равка Вид <u>И</u> збранно	е С <u>е</u> рвис Сп <u>р</u> авка			
<b>ВИДЕТЬ ВСЕ</b>	Редактирование	<ul> <li>Добавить камер</li> <li>устройства</li> </ul>	у 0.00 P Пополнить счет 💄 🦉	🕯 Язык интерфейса i Авыход 🧄
🖀 Главная	Плавная > Список устройств	> Редактирование устройства - cloud_30934		
<ul> <li>Эстройства &gt; 1</li> <li>Мульти-просмотр</li> </ul>	Основные настройки	Настройка потока		
😩 Профиль 🔉 🕹 🕹 Загрузки	Основной поток		Дополнительный поток	
	Адрес потока	rtsp2://171.25.232.14:5511/de608fa7-	Адрес потока rtsp://171.25	.232.14:5511/de608fa7-3
🗭 Выход	Включить звук		Включить звук 🛛 🗸	
	Улучшенная поддержка звука		Аналитика дополнительного потока	
	Общие настройки		Тревоги	
	Включить PTZ	•	Уровень 2.00 срабатывания	
	Порт РТΖ	80	Автоматическая	
	Альтернативный плеер	•	настройка сенсора	
			Всплывающие уведомления	
		Отменить Сохранить		Ŷ



#### b) Отсутствие видеопотока после смены пароля на камере

После смены пароля пользователя «admin» на камере, для восстановления работы облачного сервиса камеру требуется перезагрузить.

#### с) Где можно узнать подробное описание всех настроек облачного сервиса

Пожалуйста, обратитесь к подробному описанию:

Руководство к личному кабинету пользователя сервиса IPEYE -

