


Руководство по установке и настройки

Optimus View.


Удаленный доступ с помощью мобильного устройства


NVR-устройство поддерживает возможность удаленного доступа через мобильные устройства на основе операционной системы Android и iOS. Для удаленного доступа из среды ОС Windows используйте ПО OptimusView VMS: WIN (ссылка кликабельна), также всегда доступно на ftp-сервере по адресу: file.sec-e.ru

1) Найдите и установите **OptimusView** в Google Play для устройств Android или в AppStore для iOS.
2) Ниже представлен главный экран приложения после запуска.



3) Для того чтобы открыть страницу со списком устройств коснитесь иконки , затем перейдите в меню «Список устройств» и нажмите клавишу в верхнем правом углу.





4) Выберите «IPC / NVR / DVR» и введите информацию о NVR-устройстве.

Тип входа: IP-адрес/Домен или ID


- ID устройства: для P2P-соединения
- IP-адрес/Домен: ip-адрес или доменное имя NVR-устройства

Укажите сетевой порт для подключения, по умолчанию 80 или 9000.

Введите имя пользователя и пароль от NVR-устройства.

Устройство также может быть добавлено с помощью сканирования QR-кода на корпусе регистратора, из меню «Система – Сведения» или файла QR-кода в галерее изображении вашего телефона.

5) После завершения ввода данных коснитесь клавиши **Сохранить** для сохранения устройства в список, приложение перенаправит вас в меню «Список устройств».



Функции приложения при просмотре:

1 / 4 / 8 / 9 / 16: возможность выбора количества каналов на экране приложения.

Моментальный снимок изображения.

Запись видео в реальном времени на мобильное устройство.

Управление PTZ-функциями.

Выбор видеопотока для просмотра.

Закрыть все видеопотоки с каналов.

Включить / выключить звук.

Настроить масштаб видео.

Доступ к видеоархиву NVR-устройства.

Активация интеллектуальных функции AI.

Двустороннее голосовое общение (при поддержке данной функции NVR-устройством и ip-камерой).

6) Коснитесь иконки для перехода в меню, при помощи которого вы можете получить доступ к удаленным настройкам NVR-устройства, доступ к локальным настройкам мобильного приложения, доступ к

сохраненным записям на мобильное устройство, списку добавленных устройств, уведомлениям о событиях, версии приложения.

