



optimus


надежные системы безопасности

Руководство пользователя
для приложения

OPTIMUS DISK PLAYER

Программа Optimus Disk Player предназначена для воспроизведения и скачивания записанного архива из жесткого диска регистратора, подключенного к компьютеру.

Запуск утилиты необходимо производить с правами администратора.



Жесткий диск вынимается из отключенного регистратора и подключается в компьютер с помощью SATA кабеля и питания для него.


Второй вариант подключение с помощью специального адаптера SATA – USB.

Для жестких дисков форм-фактора 3.5 дюйма необходим адаптер с дополнительным питанием 12В:



ВАЖНО!


При подключении жесткого диска к компьютеру, операционная система может предложить инициализацию диска, необходимо отказаться от неё, иначе вы потеряете все записанные данные на нем.



Запустите программу **Optimus Disk Player**.

В колонке слева, если все сделано верно, окажется подключенный жесткий диск с файлами архива.


Двойным нажатием на папку архива, откроется список по датам, в которых хранятся записи по каналам:




Для воспроизведения необходимого файла необходимо двойным кликом выбрать запись.

После этого запись будет воспроизводиться в одном из четырёх окон просмотра.

Для управления воспроизведением имеется панель управления:



С помощью **Optimus Disk Player** можно скачать видео на компьютер, для этого необходимо нажать правой клавишей мыши на нужную запись, выбрать “Копировать”, указать путь сохранения и формат файла (H264, AVI, MP4):




Запись будет сохранена в указанную вами папку.

Таким же образом можно скачать всю папку.

В **Optimus Disk Player** есть возможность просмотра архива в режиме мульти-воспроизведения.

Правой клавишей мыши нажмите на видеозапись с одного канала и выберите "Мульти-воспр.":



В этом режиме программа будет воспроизводить видео с одинаковыми тайм-кодами из разных каналов в нескольких окнах.

Так же есть возможность вырезать фрагмент из видеозаписи.

Для этого нажмите правой кнопкой мыши на нужную запись и выберите функцию "Вырезать кусок видео".

Затем выберите необходимый отрезок времени, формат видеофайла и куда сохранить вырезанный фрагмент:

Вырезать кусок видео ✕

Начало:

:

:

Конец:

:

:

Формат сохр.:

▼

Сохранить в:

Обзор

Вырезать кусок видео

Отмена



НУЖНА ПОМОЩЬ?

ОБРАТИТЕСЬ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ

Написать письмо: support@optimus-cctv.ru

Позвонить: **+7 (800) 555-04-41**

с 07.00 до 17.00 по МСК с понедельника по пятницу

Звонок по России бесплатный

Или свяжитесь с нами в мессенджерах:

